

# Kloubový autobus Karosa C 744

## Návod na slepení:

Díly nejprve pečlivě vystříháme, naryhujeme a vytvarujeme. Nejprve slepíme díly 1 a 2 a necháme pořádně proschnout. Slepíme obě poloviny dílu 5 a k němu následně přilepíme vytvarované díly 3 (2x) a 4 (4x), necháme opět důkladně proschnout a celek přilepíme nejprve k dílu 1, poté i k dílu 2. Na díl 1 poté nalepíme přední nárazník - díl 6, na díl 2 nalepíme zadní nárazník - díl 7. Nakonec přilepíme na střechu autobusu díly 8 (2x) a 9 (5x).

Tím je autobus hotový.

Pro lepší vzhled modelu můžeme na úplný závěr zabarvit prosvítající hrany příslušnou barvou.

Na příští spolupráci se těší

Ladislav CIHLO

