

Kloubový trolejbus Škoda 15Tr

Návod na slepení:

Díly nejprve pečlivě vystříháme, naryhujeme a vytvarujeme. V dílu 4 profízeme otvor pro vlepění sběračů (označený bílým úzkým obdélníkem v úrovni šipky na spodní chlopi), v dílu 2 vyřízeme oblast označenou červenou úhlopříčkou. Díly střešní nástavby 2 a 3 vytváříme a přilepíme k sobě. Poté přilepíme celou střešní nástavbu na rozložený díl 1. Stejným způsobem zpracujeme díl 5 a přilepíme k rozloženému dílu 4. U sběračů - díl 9, nejprve slepíme k sobě obě poloviny. Kdo chce, může vystříhnout černou část a tím dosáhneme reálnějšího vzhledu modelu. Sběrače vlepíme do dílu 4 a celé díly 1 a 4 zpracujeme. Nyní přilepíme vytvarované díly 6 (2x) a 7 (4x) k dílu 8, necháme důkladně proschnout a celek přilepíme nejprve k dílu 1, poté i k dílu 4. Nakonec na díl 1 přilepíme díly 10 a 12 (2x), na díl 4 přilepíme díly 11 a 12 (2x).

Tím je trolejbus hotový. Na příští spolupráci se těší
Ladislav CIHLO

